



Jak odnowić parkiet bez cyklinowania?

Renowacja parkietu opiera się na kilku jasno określonych czynnościach. Dowiedz się, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona renowacja podłogi z drewna, aby służyła Ci jeszcze przez wiele kolejnych lat.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PORADY

Czyszczenie parkietu domowym sposobem czy może profesjonalne narzędzia do **renowacji drewna**? **Naprawa miejscowa parkietu** i jego uszkodzonych fragmentów czy też cyklinowanie całości? **Jak odnawiać parkiet** w domu, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty? Wystarczy poznać parę zasad i je zastosować.

Naprawa parkietu: samodzielnie czy z ekipą?

To, czy z **renowacją podłogi drewnianej** poradzimy sobie sami, czy może konieczne będzie wynajęcie profesjonalnej ekipy, zależy przede wszystkim od stanu drewna.

W przypadku drobnych rysek i przetarć odnawianie parkietu nie zajmie dużo czasu, możliwe też, że obejdzie się bez wypożyczenia specjalnych narzędzi. Jeśli podłoga jest w dobrym stanie i zależy Ci wyłącznie na odświeżeniu jej wyglądu, ponadto chcesz osiągnąć podobny efekt dekoracyjny, co poprzednio, wystarczy, że bardzo dokładnie zmatowisz ją droбноziarnistym papierem ściernym. Po dokładnym odpyleniu i umyciu parkiet będzie gotowy do ponownego lakierowania lub malowania.

Jeżeli jednak na parkiecie widać sporo rys, uszkodzeń oraz pęknięć, **renowacja drewnianej podłogi** nie obejdzie się bez dodatkowych zabiegów, w tym cyklinowania. Oczywiście **samodzielne cyklinowanie parkietu** wchodzi w grę – w takim przypadku ponosisz jedynie koszt wypożyczenia urządzenia oraz zakupu tarczek ściernych. **Odnawianie parkietu** przez profesjonalistów to również dobre rozwiązanie, a poza tym zazwyczaj gwarancja świetnego efektu.

Jak odnowić drewnianą podłogę bez cyklinowania?

Czy **odnawianie parkietu bez cyklinowania** jest możliwe? Jak najbardziej. Można sięgnąć po inne akcesoria i narzędzia, czyli przede wszystkim papier ścierny czy szlifierkę elektryczną, czyli wybrać szlifowanie ręczne.



Jak odnowić parkiet domowym sposobem? W pierwszej kolejności postaraj się usunąć poprzednie powłoki z powierzchni drewna za pomocą papieru gruboziarnistego, a następnie zmieniaj papier na taki o coraz drobniejszym uziarnieniu. Jednocześnie delikatnie, ale dokładnie wyrównaj wszelkie rysy i niewielkie uszkodzenia. Na koniec należy zmatowić powierzchnię papierem drobnoziarnistym. Podobnie wygląda procedura podczas pracy ze szlifierką.

Po usunięciu warstwy lakieru odpył parkiet i zajmij się naprawą większych uszkodzeń, których nie udało się wyrównać podczas szlifowania. Wypełnij ubytki specjalną masą szpachlową o odcieniu dopasowanym do naturalnego koloru drewna. Postępuj zgodnie z zaleceniami jej producenta. Dobrym pomysłem jest umycie parkietu - pozbędziesz się dzięki temu drobinek kurzu.

Czy renowacja parkietu bez cyklinowania to dobry pomysł?

Wiesz już, **jak odnowić parkiet bez cyklinowania**. Teraz rozważ wszystkie „za” oraz „przeciw”.

Za samodzielną **renowacją drewnianej podłogi** bez cyklinowania przemawia przede wszystkim niewielki koszt prac. Nie musisz płacić firmie renowacyjnej, wystarczy, że kupisz lub wypożyczysz szlifierkę. Prace przeprowadzisz stosunkowo szybko.

Z drugiej strony **odnawianie parkietu bez cyklinowania** to proces, którego nie można zakończyć ze spektakularnym sukcesem. Efekt końcowy, zarówno dotyczący jakości, trwałości, jak i estetyki, będzie raczej niezadawalający, jeśli porównamy go z efektem, jaki da zastosowanie cyklinarki.

Renowacja parkietu bez cyklinowania to zatem dobry pomysł jedynie w przypadku mniejszych powierzchni czy w trudno dostępnych miejscach i pomieszczeniach o skomplikowanym projekcie.

Dlaczego warto przeprowadzić cyklinowanie parkietu?

Oczywiście można zastosować także inne, sprawdzone metody, jednak... czy będą tak samo skuteczne? Zabieg **cyklinowania parkietu** to najbardziej pewny i sprawdzony sposób na uzyskanie pełnych właściwości odpornościowych i wytrzymałościowych powłok nakładanych na surowe drewno. Innymi słowy: im dokładniej oczyścisz powierzchnię parkietu podczas cyklinowania, tym pełniej i skuteczniej zastosowane wyroby (jak np. [Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów \[1\]](#) czy [Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych \[2\]](#)) zabezpieczą drewno.

Oznacza to, że **cyklinowanie drewnianej podłogi** powinno być przeprowadzane w zasadzie niezależnie od uszkodzeń, nawet jeśli na powierzchni drewna widać jedynie drobne ryski czy przetarcia. Należy usunąć zarówno poprzednie powłoki lakiernicze, jak i cieniutką warstwę drewna – zazwyczaj maksymalnie 0,5 mm.

Oczywiście **samodzielna renowacja parkietu** oraz cyklinowanie również wchodzi w grę. Miej jedynie na uwadze, że tego typu zabiegi wymagają pewnego doświadczenia w pracach technicznych czy obsłudze urządzeń.

Jak odnowić parkiet i prawidłowo go wycyklinować?

Zamiast zastanawiać się, **jak odnowić parkiet bez cyklinowania** i szukać wymówek, wypożyczmy sprzęt i... zabierzmy się do pracy! Koszt wynajmu cyklinarki lub wynajęcia profesjonalnej na pewno się zwróci – dokładnie odnowiona powierzchnia dłużej zachowa nienaganny stan, niż gdybyśmy przeprowadzali prace za pomocą papieru ściernego.

Krok 1.

Najpierw konieczne jest przygotowanie pomieszczenia, w którym **odnawiany**

będzie **parkiet**. Należy wynieść wszystkie meble i niepotrzebne przedmioty oraz zdjąć półki czy firanki (z uwagi na kurz). Zaleca się ponadto demontaż listew przypodłogowych. Następnie dokładnie odkurz cały pokój, nie zapominając także o ścianach i sufitach.

Krok 2.

Przed cyklinowaniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. Delikatnie przyciskaj cyklinarkę do podłogi, zachowując kąt 45 stopni. Zaczynij od gruboziarnistego papieru ściernego, a podczas szlifowania wymieniaj tarczki na takie o coraz drobniejszych uziarnieniu. Szlifuj parkiet małymi warstwami – lepiej usunąć mniejszą grubość powłoki niż spowodować powstanie uszkodzeń. Miejsca przy ścianie i w narożnikach przeszlifuj ręcznie.

Krok 3.

Następnie dokładnie odpyl parkiet. Z kolejnymi pracami najlepiej poczekać nawet około doby. W tym czasie na podłogę opadną pył i kurz unoszące się w powietrzu.

Krok 4.

Po upływie doby jeszcze raz usuń opadnięty kurz. Teraz możesz przystąpić do lakierowania parkietu.

Renowacja starego parkietu wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Pomyśl jednak o efekcie, jaki uzyskasz. Wystarczy usunąć wierzchnie, zniszczone warstwy drewna wraz z łuszczącymi się powłokami, a drewniana podłoga będzie wyglądała jak nowa.