



Czy należy zabezpieczać drewno impregnatem?

Zabezpieczanie drewna za pomocą impregnatu

OCHRONA DREWNA

PORADY

Przed malowaniem drewna na zewnątrz ważne jest, by je zabezpieczyć za pomocą impregnatu technicznego wysokiej jakości.

Dlaczego należy zabezpieczać drewno impregnatem?

Gdy zabezpieczysz drewno impregnatem technicznym [Sadolin Superbase^{HP}](#) [1], jest ono chronione od wewnątrz, i jeśli odpowiednio o nie dbasz, może przetrwać dziesiątki lat. Impregnacja zabezpieczy je przed sinizną – ciemnym grzybem, który może zabarwić drewno na niejednolity sinawy lub czarny kolor.

Szczególnie ważne jest zaimpregnowanie drewna, które przez większą część roku znajduje się na zewnątrz.

Drewno impregnowane a nieimpregnowane

Zanim zaimpregnujesz drewno, musisz wiedzieć, czy było już wcześniej zabezpieczone. Drewno może należeć do jednej z trzech kategorii:

Nieimpregnowane

Takie drewno nie ma powłoki zewnętrznej ani zabezpieczenia, więc jest mocno podatne na siniznę i należy je jak najszybciej zaimpregnować.

Drewno cięte a strugane

Nieobrobione drewno cięte jest dwa razy bardziej chłonne niż drewno strugane, [kasyno automaty](#) [2] więc w jego przypadku impregnacja jest łatwiejsza, ponieważ impregnat wnika prosto w strukturę drewna. Drewno strugane jest gładkie i ma lepszą jakość (nie ma drzazg), jednak to sprawia, że trudniej jest je zaimpregnować, a środki impregnujące słabiej przywierają do jego powierzchni. Jeśli masz bardzo gładkie drewno strugane, zazwyczaj warto je najpierw trochę przeszlifować, zanim je zaimpregnujesz.



Jak zaimpregnować drewno przed malowaniem

Ważne jest, by impregnować drewno impregnatem technicznym, nawet jeśli planujesz potem zastosować lakierobejcę [Sadolin lakierobejca 3w1](#) [3], impregnat powłokotwórczy [Sadolin Classic HP](#) [4], farbę, lakier czy olej. W przypadku stosowania impregnatów do drewna

zawierających środki antybiokorozyjne [Sadolin Classic HP](#) [5] nie ma potrzeby wcześniejszego zabezpieczania drewna impregnatem technicznym. Zapoznaj się z instrukcjami na bocznej ścianie opakowania produktu, który stosujesz. Zawsze zaleca się lekkie przeszlifowanie pomiędzy ostatnią impregnacją a nałożeniem kolejnych produktów.