



Kompleksowe zabezpieczenie drewnianego ogrodzenia

PORADY

Krok 1

Przygotuj niezbędne przyrządy do malowania:

Pędzel (najlepiej z włosia naturalnego)

Papier ścierny o granulacji ok. 200

Narzędzie do otwarcia puszki np. śrubokręt

Mieszadełko

Krok 2

Podłoże oczyść z wszelkich zanieczyszczeń (pyłów, starej farby, lakierów).

Krok 3

Ubytki wypełnij szpachlą, dobraną pod kolor drewna.

Krok 4

Po wyschnięciu, przeszlifowaniu wypełnień i odpyleniu, powierzchnia jest gotowa do malowania.

Krok 5

Dokładnie wymieszaj farbę – czynność tę powtarzaj też w trakcie malowania.

Krok 6

Impregnat nakładaj warstwowo – dwa, trzy razy.

Krok 7

Nadmiar preparatu usuń, poprzez roztarcie suchym pędzlem.

Krok 8

Pozostaw do wyschnięcia.